

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MAG



- 1 **POWER** - Включить/выключить приставку.
- 2 **MUTE** - Выключить/включить звук на приставке.
- 3 **LAST CHANNEL** - Включить предыдущий просмотренный канал.
- 4 **MENU** - Перейти в главное меню.
- 5 **BACK** - Вернуться в предыдущее состояние.
- 6 **CHANNEL+/-** - Включить следующий/предыдущий канал по номеру. Приложение пропускает каналы, на которые абонент не подписан [в списке отображаются все возможные каналы].
- 7 **VOLUME+/-** - увеличить/уменьшить громкость на приставке.
- 8 **OK** - В режиме меню: подтвердить выбор.
В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
- 9 **СТРЕЛКИ** - В режиме меню: перейти между элементами.
В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.
В режиме ввода символов стрелка ВЛЕВО – стереть символ.
- 10 **PLAY/PAUSE, FF, REW, STOP** - Только в режиме просмотра. Управление воспроизведением.
- 11 **ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ** - Ввести цифру.