

Универсальный роутер

Sagemcom F@ST 2804, v7

Краткое руководство пользователя

ОАО "Ростелеком", 2011

Благодарим Вас за приобретение продукта Sagemcom F@ST 2804, v7 (далее по тексту - F@ST 2804). Надеемся, что использование этого изделия принесет Вам только положительные эмоции и облегчит Вашу повседневную жизнь.

Важно!



Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.




Для подключения и настройки роутера, пожалуйста, воспользуйтесь приложенным компакт-диском с Мастером настройки. Просто вставьте диск в CD привод Вашего компьютера и следуйте дальнейшим инструкциям. Мастер автоматически осуществит настройку универсального роутера и соединение с Интернет.

Универсальный роутер F@ST 2804 поможет организовать в Вашей домашней/офисной сети следующие сервисы:

- широкополосный доступ в Интернет (ADSL2+, Ethernet);
- интерактивное IP-телевидение (при условии наличия цифрового декодера);
- SIP телефония (через внешний SIP телефон или другое устройство, подключенное к выделенному порту универсального роутера);
- Wi-Fi доступ;

Типовая схема использования устройства показана на диаграмме ниже.



Подключение и настройка универсального роутера F@ST 2804

Для подключения и настройки роутера, пожалуйста, воспользуйтесь приложенным компакт-диск Мастером настройки. Просто вставьте диск в CD привод Вашего компьютера и следуйте дальнейшим инструкциям. Мастер поможет Вам осуществить правильное подключение универсального роутера, автоматически осуществит его настройку и соединение с Интернет.




ВНИМАНИЕ! В процессе работы Мастер настройки обновляет программное обеспечение и конфигурацию Универсального роутера. Без этих действий роутер не может предоставлять услуги Оператора в полном объеме, а в некоторых случаях корректно функционировать. Поэтому использование Мастера настройки необходимо. При возникновении проблем, обратитесь в службу технической поддержки Вашего Оператора.

Подключение устройств по Wi-Fi



Универсальный роутер F@ST 2804 уже сконфигурирован для работы с Wi-Fi устройствами. Для того чтобы подключить Wi-Fi устройство к F@ST 2804 необходимо произвести настройку Wi-Fi устройства. Необходимые для этого данные вы найдете на задней этикетке F@ST 2804 (SSID, ключ WPA). За дополнительной информацией по настройке Wi-Fi устройства обратитесь к полной инструкции этого устройства.

Индикаторы работы


Вы можете всегда узнать о текущем статусе работы F@ST 2804 по его светодиодным индикаторам работы, расположенным на передней панели универсального роутера:

LED	Статус	Значение
 Power	Не светится	Питание не подано
	Зеленый	Питание подано - нормальный рабочий режим
	Красный	Ошибка загрузки. Активен режим восстановления
 DSL	Не светится	ADSL модуль выключен,  Internet светится - активен 3G/WIMAX модуль

	Зеленый горит постоянно	Осуществлено ADSL соединение
	Зеленый мигает медленно	ADSL несущая не обнаружена/отсутствует, @ Internet светится - активен 3G модуль
	Зеленый мигает быстро	ADSL в процессе установления соединения
@ Internet	Не светится	Питание выключено Интернет-аккаунт должен быть сконфигурирован
	Зеленый горит постоянно	Успешное соединение через Интернет-аккаунт
	Зеленый мигает	Tx/Rx трафик
	Красный	Неправильный Интернет-аккаунт

 WLAN	Не светится	Wi-Fi модуль выключен
	Зеленый горит постоянно	Wi-Fi модуль активен
	Зеленый мигает	Wi-Fi Tx/Rx трафик
 ETH	Не светится	Нет подключения к Ethernet-порту
	Зеленый горит постоянно	Установлено подключение к Ethernet-порту
	Зеленый мигает	Tx/Rx трафик

1. Комплект поставки



Номер пункта	Описание
1	Универсальный роутер Sagemcom F@ST 2804, v7
2	Адаптер питания
3	Телефонный кабель RJ-11
4	Кабель для подключения к локальной сети RJ-45
5	Краткое руководство пользователя
6	Сплиттер
7	CD диск с Мастером настройки