


СКОРОСТНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ADSL

Руководство по быстрой настройке абонентского устройства (AusLinx AL-2007).



1. Подготовка к настройке

1.1. Порядок установки оборудования

Подключите линию, приходящую от АТС к разьему **Line** сплиттера. Телефонный аппарат подключается к разьему **Phone** сплиттера, разьем **DSL** модема подключается к разьему **Modem** сплиттера. Разьем **Ethernet** модема подключается к сетевой карте компьютера.

Затем включите питание модема, дождитесь постоянного подключения ADSL (светодиод DSL светится зеленым светом и не мигает). Если лампочка не горит постоянно, то временно отключите сплиттер и все параллельные телефоны и включите линию, приходящую от АТС непосредственно в разьем **DSL** модема.

1.2. Настройка компьютера

Настройка компьютера сводится к настройке параметров протокола TCP/IP сетевой Ethernet-карты, к которой подключен ADSL-модем. Особенности настройки зависят от конкретной операционной системы (ОС), установленной на компьютере.

Настройка ОС Windows 2000, Windows XP

Вначале необходимо открыть окно свойств протокола TCP/IP: щелкнуть правой кнопкой мыши на значке «Подключения по локальной сети» в разделе «Пуск/Настройка/Панель Управления/Сетевые подключения»;

- выбрать пункт меню «Свойства»;
- в появившемся окне щелкнуть правой кнопкой мыши на значке сетевого подключения (если сетевых подключений несколько, то необходимо щелкнуть на том значке, который соответствует сетевой карте, подключенной к ADSL-модему);
- выбрать пункт меню «Свойства»;
- в появившемся окне выбрать из списка элементов «Протокол Интернета (TCP/IP)» (щелчком левой кнопки мыши);
- щелкнуть на кнопке «Свойства».

Затем необходимо ввести параметры протокола TCP/IP:

- IP адрес компьютера: 10.0.0.3;
- Маска подсети: 255.255.255.0;
- Шлюз: 10.0.0.2;
- Предпочтительный DNS: 85.175.46.130;
- Альтернативный DNS: 85.175.46.122.

Настройка ОС Windows Vista, Windows 7

Вначале необходимо открыть окно свойств протокола TCP/IP ver 4: щелкнуть правой кнопкой мыши на значке «Подключения по локальной сети» в разделе «Пуск/Панель управления/Сеть и интернет/Центр управления сетями и общим доступом/ (Управление сетевыми подключениями или Изменение параметров адаптера)» ;

- выбрать пункт меню «Свойства»;
- в появившемся окне щелкнуть правой кнопкой мыши на значке сетевого подключения (если сетевых подключений несколько, то необходимо щелкнуть на том значке, который соответствует сетевой карте, подключенной к ADSL-модему);
- выбрать пункт меню «Свойства»;
- в появившемся окне выбрать из списка элементов «Протокол Интернета (TCP/IP) ver 4» (щелчком левой кнопки мыши);
- щелкнуть на кнопке «Свойства».

Затем необходимо ввести параметры протокола TCP/IP:

- IP адрес компьютера: 10.0.0.3;
- Маска подсети: 255.255.255.0;
- Шлюз: 10.0.0.2;
- Предпочтительный DNS: 85.175.46.130;
- Альтернативный DNS: 85.175.46.122.

2. Настройка модема в режиме моста.

Настройка модема производится при помощи Интернет-браузера, например, Internet Explorer. Запустите Интернет-браузер, наберите в строке адреса: <http://10.0.0.2> и после появления приглашения введите имя пользователя **admin** и пароль **epicrouter** (далее настоятельно рекомендуем сменить пароль).

В случае если приглашение не появилось. Вам необходимо «сбросить» изменения, которые могли быть сделаны на модеме ранее. Для этого нужно нажать и удерживать утопленную в корпус кнопку «reset» пока все светодиоды не погаснут и только затем отпустить.

После Вами основная страница WEB-интерфейса.

Заходим в подменю **Configuration->WAN**, в открывшемся (рис. 1) окне нажимаем **Submit**.

Select Adapter:

Adapter:

Рис. 1

И делаем как показано на рис.2.

Устанавливаем значение **Bridge = Enabled**, **VPI = 0**, **VCI = 35**. В поле **Encapsulation**, выбираем значение **1483 Bridged IP LLC**. Далее нажимаем **Submit**.

| | |
|-----------------|--|
| Virtual Circuit | <input type="text" value="Enabled"/> |
| Bridge | <input type="text" value="Enabled"/> |
| IGMP | <input type="text" value="Disabled"/> |
| Encapsulation | <input type="text" value="1483 Bridged IP LLC"/> |
| <hr/> | |
| ATM | |
| VPI | <input type="text" value="0"/> |
| VCI | <input type="text" value="35"/> |

Рис. 2

Далее заходим в подменю **Configuration->Save Settings** и сохраняем полученную конфигурацию нажимая кнопку - **Save & Reboot**.

Save settings and reboot.


3. Настройка подключения

Windows XP


Нажмите «Пуск», «Панель управления», «Сетевые подключения».

Нажмите «Создание нового подключения», появится окно «Мастер новых подключений».


Затем нажмите «Далее». В окне выбора «Типа сетевого подключения» выберите «Подключить к Интернету» и нажмите «Далее».




В следующем окне выберите «Установить подключение вручную» и нажмите «Далее».



Выберите - «Подключение к Интернету» - «Через высокоскоростное подключение запрашивающее имя пользователя и пароль» и нажмите «Далее».



Далее Вам будет предложено ввести имя поставщика услуг. Введите «Ростелеком» и нажмите «Далее».



В следующем окне Вам необходимо ввести Ваш «Логин» и «Пароль». Данные вводятся с DSL-карты, сверить данные Вы можете в службе технической поддержки компании. После ввода имени пользователя и пароля нажмите «Далее», а затем «Готово».

Мастер новых подключений

Детали учетной записи в Интернете
Для учетной записи Интернета потребуется имя учетной записи и пароль.

Введите имя и пароль для учетной записи поставщика услуг Интернета, запишите и храните в безопасном месте. (Обратитесь к поставщику, если забыли эти сведения.)

Имя пользователя:

Пароль:

Подтверждение:

Использовать следующие имя пользователя и пароль при подключении любого пользователя.

Сделать это подключение подключением к Интернету по умолчанию

< Назад Далее > Отмена

Мастер новых подключений

Завершение работы мастера новых подключений

Успешно завершено создание следующего подключения:

Ростелеком

- Используемое по умолчанию
- Для всех пользователей этого компьютера
- Одинаковые имя пользователя и пароль для всех

После создания данное подключения будет сохранено в папке "Сетевые подключения".

Добавить ярлык подключения на рабочий стол


Чтобы создать подключение и закрыть этот мастер, щелкните кнопку "Готово".

< Назад Готово Отмена


На рабочем столе появится ярлык «Подключение: Ростелеком», его необходимо будет запустить.

Windows Vista и Windows 7


Нажимаем меню «Пуск», далее выбираем «Панель Управления». Для удобства в левом углу нажимаем «Классический вид» и выбираем «Центр управления сетями и общим доступом».



Выбираем «Подключение к Интернету», ждем «Далее». Выбираем «Все равно создать новое подключение».



Выбираем «Высокоскоростное (с PPPoE)»
Заполняем графы «Логин», «Пароль», ставим галочку «Запомнить этот пароль»
В имени подключения пишем «Ростелеком», ждем «Подключить».



Жмем «Подключить», и после подключения приступаем к работе в Интернет.

После первичного подключения к услуге ADSL вопросы технического характера, возникающие в процессе эксплуатации, можно задать по телефонам: 8-800-302-08-00 или 8-805-302-08-00 (с сот. для МТС и БиЛайн)