




**Ростелеком**  
Больше возможностей

БЕСПРОВОДНОЙ  
ВИДЕОМОСТ (БВМ)

**VAR2400/2404**

# БЕСПРОВОДНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ



## Беспроводной видеомост VAR2400/2404

**Производитель** Motorola Mobility Inc., Corporation  
Trust Center, 1209 Orange Street,  
Wilmington, Delaware 19801, USA, США

**Импортер** ООО "Торговый Дом "Эксперт"  
115088, г. Москва, ул. Урешская,  
дом 2, стр. 21

**Товар сертифицирован** РОСС US.M105.B01464



**Комплектация выполнена** ЗАО "Прикладные Бизнес Технологии"  
115201, Москва,  
1-й Варшавский проезд, д2.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЯ 1 ГОД С ДАТЫ ПРОДАЖИ

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении данного талона, чека и неисправного изделия

Серийный номер  
устройства №1

Обязательно к заполнению при продаже

Серийный номер  
устройства №2

Обязательно к заполнению при продаже

Дата продажи  
(дд/мм/гг)

Обязательно к заполнению при продаже

Исправления не допускаются



Профессиональный ремонт телевизионных приставок

В случае обнаружения  
неисправности оборудования  
обращайтесь в центр  
Сервисной поддержки:  
service@stb-serv.ru

[www.stb-serv.ru](http://www.stb-serv.ru)  
+7 (495) 647 15 21

# ТЕПЕРЬ БЕЗ ПРОВОДОВ!

Гарантийный талон незаполненный, без предъявления чека на покупку оборудования НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН.

Гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации устройств.

Тех. обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации выполняются предприятием сервиса бесплатно, за исключением следующих случаев:

- нарушение правил эксплуатации устройств;
- наличие механических повреждений;
- нарушение заводских маркировок.

Прием неисправного оборудования осуществляется в сервисных центрах.

Обмен оборудования, не выдержавшей гарантийного срока эксплуатации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Неисправность кабелей не является основанием для оказания гарантийного ремонта устройств.

При сдаче неисправного оборудования в ремонт Заказчик предъявляет гарантийный талон, чек на покупку оборудования в составе стандартной комплектации данного оборудования.

Гарантийные обязательства несет ООО "Промзаказ"

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



**1** Подключите кабель Ethernet к БВМ и к розетке Ethernet.

**2** Подключите кабель Ethernet к БВМ и TV приставке.

**3** Подключите устройства к сети электропитания.

**4** Нажмите кнопку WPS (сзади устройств) для включения режима настройки беспроводной сети.

Перед присоединением/отсоединением кабелей всегда отключайте Устройства от сети электропитания.

Подсоедините все необходимые соединительные кабели в соответствии со схемой и только после этого подключайте устройства к сети электропитания.

Требования к сети: 220-230В, 50Гц.

Не используйте устройства вблизи источников высоких/низких температур, влажности. Не закрывайте отверстия вентиляции устройств.

В случае неправильной работы устройств обратитесь в службу тех. поддержки. Запрещено самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройства.

**MOTOROLA** Motorola Mobility, Inc. [www.motorola.com](http://www.motorola.com)

MOTOROLA и стилизованный логотип М являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Motorola товарных знаков Holdings, LLC. Все остальные названия товаров или услуг являются собственностью их соответствующих владельцев.

© 2011 Motorola Mobility, Inc Все права защищены.



802.11